

AUFNAHMEBRENNWEITE = 1,6 cm

Beschriftung der Vorsatzlinse cm	14	18	21	26	34	40	
Bildfeldgröße cm	a	5,8x8,1	7,8x10,8	9,4x13,0	11,7x16,3	15,6x21,7	18,8x26,0
	b	5,6x7,5	7,5x10,0	9,0x12,0	11,2x15,0	15,0x20,0	18,0x24,0

AUFNAHMEBRENNWEITE = 2,5 cm

Beschriftung der Vorsatzlinse cm	14	18	21	26	34	40	
Bildfeldgröße cm	a	3,8x5,2	5,0x7,0	6,0x8,3	7,5x10,4	10,0x13,9	12,0x16,6
	b	3,6x4,8	4,8x6,4	5,8x7,7	7,2x 9,6	9,6x12,8	11,5x15,4

Die Werte gelten:

- a für ein Filmfenster von 7,5x10,4mm (Kamera)
- b für ein Filmfenster von 7,2x 9,6mm (Projektor)

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT

WERNERWERK FÜR RADIOTECHNIK
(C) by Siemens



VORSATZLINSEN

FÜR DIE

SIEMENS-KINO-KAMERAS F, FII, D

Objektive f = 1,6 und 2,5 cm

TIEFENSCHÄRFEN-BEREICHE
AUFNAHME-ABSTÄNDE
BILDFELD-GRÖSSEN

AUFNAHMEBRENNWEITE = 1,6 cm; $d_z = 14 \mu$; KAMERA-EINSTELLUNG ∞

Beschriftung der Vorsatzlinse cm	Brennweite der Vorsatzlinse cm	BLENDE							
		1,9	(2,3)	2,8	4	5,6	8	11	16
		TIEFENSCHÄRFENBEREICH in cm							
40	40	39,9—43,2	39,6—43,6	39,2—44,1	38,3—45,3	37,1—47,0	35,5—49,9	33,6—53,9	30,9—62,3
34	33,3	33,7—36,0	33,5—36,3	33,2—36,6	32,5—37,4	31,7—38,6	30,5—40,4	29,2—43,0	27,1—48,1
26	25	25,9—27,2	25,7—27,3	25,6—27,5	25,2—27,9	24,7—28,6	24,0—29,5	23,2—30,8	21,9—33,3
21	20	21,1—21,9	21,0—22,0	20,9—22,1	20,7—22,4	20,3—22,8	19,9—23,4	19,3—24,2	18,5—25,6
18	16,6	17,8—18,4	17,8—18,5	17,7—18,5	17,5—18,7	17,3—19,0	17,0—19,4	16,6—19,9	15,9—20,9
14	12,5	13,8—14,2	13,8—14,2	13,8—14,2	13,7—14,3	13,5—14,5	13,3—14,7	13,1—15,0	12,7—15,5

AUFNAHMEBRENNWEITE = 2,5 cm; $d_z = 18 \mu$; KAMERA-EINSTELLUNG ∞

Beschriftung der Vorsatzlinse cm	Brennweite der Vorsatzlinse cm	BLENDE									
		1,5	1,9	(2,3)	2,8	3,8	5,6	8	11	16	22
		TIEFENSCHÄRFENBEREICH in cm									
40	40	42,3—43,7	42,1—43,9	42,0—44,1	41,7—44,3	41,3—44,8	40,6—45,7	39,6—47,0	38,5—48,7	36,7—51,9	34,8—56,3
34	33,3	35,8—36,8	35,7—36,9	35,6—37,1	35,5—37,2	35,1—37,6	34,6—38,2	33,9—39,1	33,1—40,2	31,8—42,3	30,4—45,0
26	25	27,7—28,3	27,7—28,3	27,6—28,4	27,5—28,5	27,3—28,7	27,0—29,0	26,6—29,5	26,2—30,1	25,4—31,2	24,5—32,6
21	20	22,8—23,2	22,8—23,2	22,7—23,3	22,7—23,3	22,6—23,4	22,4—23,7	22,1—24,0	21,8—24,3	21,3—25,0	20,7—25,9
18	16,6	19,5—19,7	19,4—19,8	19,4—19,8	19,4—19,8	19,3—19,9	19,2—20,1	19,0—20,3	18,8—20,5	18,4—21,0	18,0—21,5
14	12,5	15,4—15,6	15,4—15,6	15,4—15,6	15,4—15,6	15,3—15,7	15,3—15,7	15,3—15,7	15,3—15,7	15,3—15,7	14,6—16,6

TIEFENSCHÄRFENBEREICH UND AUFNAHMEABSTAND SIND VON DER KAMERA-VORDERFLÄCHE ZU MESSEN